

All-In-One Urine Odor and Stain Remover

Détachant tout-en-un pour les odeurs d'urine et les taches

Bio Release



Warning: Causes serious eye irritation. See back panel for precautions and first aid. **Advertissement:** Provoque irritation oculaire grave. Voir le panneau arrière pour les précautions et les premiers soins.



Bio Release

20 carefully selected ingredients create a cutting edge formula designed to completely remove urine stains and odors.

BRIDGEPOINT®

SYSTEMS

- ✗ Residential Carpet
 - ✓ Upholstery
 - ✗ Oriental Rugs
 - ✓ Restoration
- 7.0 RTU pH

✗ = Primary Use ✓ = Secondary Use

Contents: One U.S. Gallon (3.79 Litres)

BIO RELEASE

Bio Release is the most effective and concentrated all-in-one deodorizer ever made. It contains enzymes, surfactants, fragrance, and special odor counteractants that neutralize urine, breakdown and digest contaminants, remove urine stains, and permanently eliminates organic odors. Bio Release is a very versatile product and can be diluted anywhere from 1:4 down to a "Ready to Use" application depending on level of contamination, amount of time available to complete the job, fiber type and other factors.

DIRECTIONS:

This unique formulation will work on almost all urine damage. Extreme cases, usually as a result of months of neglect, can be treated with additional steps. Refer to the Spec Sheet for more information.

- Inspect surface to be treated with a UV light or other urine detection device to ensure all affected areas are located.
- Test for colorfastness or dye stability in an inconspicuous area prior to application.
- Dilute 1:4 with lukewarm water in pump or electric sprayer or injection system. If using a truckmount with a Hydro-Force Injection Sprayer, adjust machine to lowest heat setting.
- For large or heavily contaminated areas, product may be mixed in a bucket and applied directly to affected area.
- For best results, solution must come in contact with carpet, backing, pad, or any other affected area. Standard dwell time for most situations is only 15-20 minutes. For extreme situations, increase to 1-2 hours. Avoid overwetting water sensitive surfaces.
- For best results, flush affected areas thoroughly with Water Claw Injection Tool (Part # AC0161NJ).
- Clean affected area as normal after treatment.
- Bio Release may be injected with a syringe at the 1:4 dilution after cleaning to assist with any lingering odors.

MODE D'EMPLOI:

Cette formule unique est efficace sur presque tous les dommages causés par l'urine. Dans les cas extrêmes, qui résultent généralement de plusieurs mois de négligence, des mesures supplémentaires peuvent être prises. Reportez-vous à la deuxième page de l'étiquette ou à la fiche technique pour plus d'informations.

- Examiner la surface à traiter à l'aide d'une lampe UV ou d'un autre dispositif de détection de l'urine afin de s'assurer que toutes les zones affectées sont localisées.
- Contrôler la solidité des couleurs ou la stabilité des teintures sur une zone peu visible avant l'application.
- Diluer 1:4 avec de l'eau tiède dans un pulvérisateur à pompe ou électrique ou dans un système d'injection. Si le pulvérisateur à injection Hydro-Force est monté sur un camion, régler la machine sur le niveau de chaleur le plus bas.
- Dans le cas de zones étendues ou fortement contaminées, le produit peut être mélangé dans un seau et appliqué directement sur la zone affectée.
- Pour un résultat optimal, la solution doit entrer en contact avec la moquette, le dossier, le coussin ou toute autre zone affectée. Standard dwell time for most situations is only 15-20 minutes. Pour les situations extrêmes, augmenter la durée à 1 ou 2 heures. Ne pas mouiller les surfaces sensibles à l'eau.

LIMITED WARRANTY NOTICE: Aramsco provides a limited warranty on this product to buyers. For additional details on warranty terms and conditions (including the warranty period and instructions on how to file a warranty claim), please see the limited warranty statement available at: aramsco.com/terms-conditions. Alternatively, you may request a printed copy of the limited warranty by contacting us at: 4282 S. 590 W. Salt Lake City, UT, 84123 USA. email: customer.service@aramsco.com **AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :** Aramsco offre aux acheteurs une garantie limitée sur ce produit. Pour plus de détails sur les conditions de garantie (y compris la période de garantie et les instructions sur la façon de déposer une réclamation au titre de la garantie), veuillez consulter la déclaration de garantie limitée disponible à l'adresse : aramsco.com/terms-conditions. Vous pouvez également demander une copie imprimée de la garantie limitée en nous contactant à l'adresse suivante : 4282 S. 590 W. Salt Lake City, UT, 84123 USA. courriel : customer.service@aramsco.com **AVISO DE GARANTIA LIMITADA:** Aramsco ofrece a los compradores una garantía limitada sobre este producto. Para ver más detalles sobre los términos y condiciones de la garantía (incluido el periodo de garantía y las instrucciones sobre cómo presentar una reclamación de garantía), consulte la declaración de garantía limitada disponible en: aramsco.com/terms-conditions. Alternativamente, puede solicitar una copia impresa de la garantía limitada poniéndose en contacto con nosotros en: 4282 S. 590 W. Salt Lake City, UT, 84123 USA. Correo electrónico: customer.service@aramsco.com

- Pour obtenir les meilleurs résultats, rincer abondamment les zones affectées avec l'outil d'injection Water Claw (référence AC0161NJ).
- Après le traitement, nettoyer la zone affectée comme d'habitude.
- Bio Release peut être injecté à l'aide d'une seringue à la dilution 1:4 après le nettoyage pour aider à éliminer les odeurs persistantes.

INSTRUCCIONES:

Esta formulación única funcionará en casi todos los daños causados por la orina. Los casos extremos, generalmente como resultado de meses de negligencia, pueden tratarse con medidas adicionales. Consulte la segunda página de la etiqueta o la hoja de especificaciones para obtener más información.

- Inspeccione la superficie a tratar con una luz ultravioleta u otro dispositivo de detección de orina para asegurarse de que todas las áreas afectadas estén ubicadas.
- Pruebe la solidez del color o la estabilidad del tinte en un área discreta antes de la aplicación.
- Diluir 1:4 con agua tibia en bomba o pulverizador eléctrico o sistema de inyección. Si utiliza un soporte para camión con un pulverizador de inyección Hydro-Force, ajuste la máquina a la temperatura más baja.
- Para áreas grandes o muy contaminadas, el producto se puede mezclar en un balde y aplicar directamente a la área afectada.
- Para obtener mejores resultados, la solución debe entrar en contacto con la alfombra, el respaldo, la almohadilla o cualquier otra área afectada. El tiempo de permanencia estándar para la mayoría de las situaciones es de sólo 15 a 20 minutos. Para situaciones extremas, aumentar a 1-2 horas. Evite mojar demasiado las superficies sensibles al agua.
- Para obtener mejores resultados, lave bien las áreas afectadas con la herramienta de inyección Water Claw (n.º de pieza AC0161NJ).
- Limpie el área afectada como de costumbre después del tratamiento.
- Bio Release se puede inyectar con una jeringa en una dilución de 1:4 después de la limpieza para ayudar con los olores persistentes.

INGREDIENT DISCLOSURE:

Water, Surfactant Blend NJTS#753159-01, Polymer NJTS#58-2380661-5001, Polyaspartic Acid Sodium Salt, Tetrasodium Iminodisuccinate, Propanediol, Polymer NJTS#58-2380661-5019, Sodium Styrene/MA Copolymer, Cocamidopropyl Betaine, Amylase Enzyme, Cellulase Enzyme, Lipase Enzyme, Protease Enzyme, Zinc Ricinoleate, C12-16 Alcohols Ethoxylated, Dipotassium Phosphate, Potassium Phosphate, Diammonium EDTA, Benzisothiazolinone, Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniforms, Bacillus Amyloliquefaciens, Bacillus Megaterium, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Linalool, Linalyl Acetate, Exaltolide Total, Lyrall, d-Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Helional, Bourgeonal, 1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl) pent-1-en-3-one. Contains fragrance allergen(s).



WARNING: Keep out of reach of children. **HAZARD STATEMENTS:** Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. **PRECAUTIONARY STATEMENTS:** Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye

irritation persists: Get medical advice/attention. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.



AVERTISSEMENT: Tenir hors de portée des enfants. **MENTIONS DE DANGER:** Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. **CONSEILS DE PRUDENCE:** Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.



ATENCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños. **INDICACIONES DE PELIGRO:** Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. **CONSEJOS DE PRUDENCIA:** Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.



For California residents only/Pour les résidents de la Californie seulement. WARNING: This product can expose you to chemicals including 1,4-Dioxane and Ethylene Oxide, which are known to the State of California to cause cancer and Ethylene Oxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

EMERGENCY CONTACT INFOTRAC: INTERNATIONAL 1-352-323-3500 • USA 1-800-535-5053

FOR SDS VISIT /POUR CONSULTER LES FDS VISITEZ LE: sds.bridgepoint.com

Made in the USA with globally sourced materials.



1630-9078 V4



BRIDGEPOINT®
SYSTEMS

4282 South 590 West, Salt Lake City, UT 84123 • 1-800-767-6933
1-3680 Odyssey Drive, Mississauga, ON L5M 0Y9